

Sicherheitsdatenblatt

Allershausen den 20.2.2025

Drehstromlichtmaschine

Arbeiten an der elektrischen Anlage von Fahrzeugen nur durch ausgebildetes Fachpersonal.

1. Batterie abklemmen, Anlage muß Stromlos sein.
2. Anschlüsse vorsichtig lösen.
3. Befestigungsschrauben vorsichtig lösen.
4. Maschine nicht fallen lassen Gefahr des verbiegens der Riemen und Lüfterscheibe.
5. Verpolung beim Fremdstarten führt zur Zerstörung von Regler sowie Lichtmaschine.

Kfz Elektrik Rau
Kammerfeldstr. 2 A
85391 Allershausen
info@kfz-elektrik-rau.de